

보증기간
1년

제품보증서

제품명	전기주전자		모델명	JR-K181 Series		
구매일	년 월 일	소비전력	1000W	정격전압	220V~, 60Hz	
고객성명	전화		주소			
판매점 상호	전화		주소			

●수리를 의뢰할 때는 구입일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		품질보증기간이내	품질보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능·기능 상의 고장발생시 (부품보증기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	수리가능 하자 발생시	무상 수리	유상 수리
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회제) 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산 하여 환급(최고한도: 구입가액)
부품 보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급(감가상각한 잔여금액 < 0이면, 0으로 계산)	
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능· 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
<ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생 하였을 경우 ■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 		유상 수리	유상 수리

● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

수입원

(주) 이엠케이
서울 강남구 봉은사로 26길 22-6
T : 02 . 514 . 7236

판매 및 서비스센터

(주) 이엠케이 / 경기도 이천시 중부대로 797-92, 이엠케이 A/S센터
T : 080.008.6789 / 02.512.6006
모델명, 연락처를 알려주시면 상담이 보다 정확하고 빠릅니다.
언제나 친절하고, 더 나은 서비스를 위해 노력하겠습니다.

Jenniferoom

사용설명서
JR-K181 Series



본 제품을 사용하기 전, 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위하여
사용설명서를 충분히 읽으신 후 사용하여 주십시오.

안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

화재, 감전 또는 심각한 상해의 위험을 줄이려면

1. 메탈 전기주전자는 사용중 본체가 뜨거워지므로 주의하십시오.
2. 전기주전자는 항상 물을 끓이는 용도로만 사용하십시오. 본 제품에 물 이외에 다른 액체류나 음식물은 넣지 마십시오. (고장의 원인이 됩니다.)
3. 화상, 전기적 쇼크, 상해를 방지하기 위해 코드, 플러그 등을 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
4. 제품과 전원코드는 어린아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 제품을 가지고 장난하지 않도록 주의하십시오. (특히 작동중 아이들만 남겨놓고 자리를 비우지 마십시오. 끓는 물로 인하여 화상을 입을 수 있습니다.)
5. 사용하지 않거나 세척을 하실 경우 플러그를 뽑으십시오.
6. 제품 코드에 손상을 입었거나 작동불량인 경우 또는 다른 부위에 손상이 있을 경우에는 작동을 멈추시고 서비스 센터에 연락하시어 조치를 받으십시오.
(절대 임의로 제품을 고치지 마시고 반드시 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.)
7. 부속물 부착시에 설명서에 명시 되어 있는 대로 하지 않으시면 화재나 전기충격 또는 상해를 입는 결과를 초래할 수 있습니다.
8. 실외에서 사용하지 마십시오.
9. 코드 위에 무거운 것을 올리거나 책상 혹은 카운터의 모서리로 넘기지 마시고 뜨거운곳에 대지 마십시오.
10. 오븐히터, 가스버너, 전기버너 등의 화기 근처에서 사용하지 마십시오.
11. 사용을 하지 않으실 경우 ON/OFF 레버를 OFF로 올리시고 플러그를 뽑으십시오.
12. 제품을 사용하실 때에는 항상 물을 붓고 난 후에 플러그를 꼽으시고 전원을 켜십시오. 절대 가열 도중에 물을 넣지 마십시오.
13. 물을 3/4 이상 채우지 마십시오. 또한 물이 없거나 물이 가득 차 있을 경우에 작동 시키지 마십시오. 물이 끓으면서 넘칠수가 있습니다.
14. 사용중에는 스팀이 나오는 구멍을 막지 마십시오.
15. 본 제품을 사용하기 전, 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인 하십시오. 뚜껑이 열려져 있는 상태로 작동시키면 물이 끓으면서 튀거나 뜨거운 스팀으로 인하여 화상의 위험이 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

16. 절대 제품을 물에 담그지 마십시오. 뜻하지 않게 제품이 물이나 액체에 빠졌다면 즉시 플러그를 뽑으시기 바랍니다. 물에서 빼낸 즉시 사용하지 마시고 고객센터 센터에서 검사, 수리 후 사용 하십시오.
17. 가열중 뚜껑을 움직이시면 화상의 위험이 있습니다.
18. 아이들에게는 경미한 화상이라도 매우 위험할 수 있습니다. 아이들에게 주의를 주어 뜨거운 액체에 조심하는 습관을 갖도록 하십시오. 만약 사고가 생기면 즉시 화상 부위를 찬물에 담그고 필요한 경우 의사의 도움을 청하십시오.
19. 본 제품을 전자레인지에서 사용하지 마십시오.
20. 본 제품은 가정용으로 설계, 제작 되었습니다. 상업용으로 사용을 금하여 주십시오. (고장의 원인이 됩니다.)



주의

본 제품은 사용하는 동안 열과 뜨거운 김이 발생합니다.
안전한 사용 방법으로 화재, 화상, 상해의 위험을 방지하시기 바랍니다. 또한 전원코드에 걸려 넘어지지 않도록 주의 하시기 바랍니다.



1. 본 제품을 평평하고 화기가 없는 곳에서 사용하여 주십시오.
 - 미끄럽거나 뜨거운 바닥위에 주전자를 놓지 마십시오.
 - 전선코드를 발열기(전열기나 가스조리기) 근처에 놓지 마십시오.
2. 필요한 양의 물을 주전자 안에 넣으십시오.
 - 물은 정해진 부분까지만 넣어 주십시오.
 - 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인해 주십시오.
3. 무선주전자는 주전자 받침대의 전원 연결 부위를 잘 맞추어 올려 주십시오.
 - 주전자 받침대에 물 또는 다른 액체가 묻어 있지 않은지 확인 하여 주십시오.
4. 전원플러그를 콘센트에 연결하시고, 전원 버튼을 눌러 주십시오.
 - 전원램프에 불이 들어오면서 기기가 작동 됩니다.
5. 물이 다 끓으면 자동으로 전원이 차단되며, 전원램프에 불이 꺼집니다.
 - 경고 : 본 제품은 사용중 스팀이 나올 수 있으므로 주의해 주십시오.
 - 본 제품을 사용함에 있어서 화재, 화상, 상해 등을 일으킬 수 있는 위험이 있으므로 각별히 주의를 요합니다. (뜨거울 수 있으므로 사용시 안전 거리를 두시기 바랍니다.)
6. 주전자가 작동을 멈추면 주전자를 받침대에서 내려 놓으십시오.
 - 따르실 때에는 항상 물이 될 위험이 있으므로 뚜껑이 잘 닫혀 있는지 확인 하시고 천천히 따르시기 바랍니다.
 - 뜨거운 곳을 만지지 마십시오. 주전자를 받침대에서 드실 경우 젖은 손으로 전원 부분을 만지지 마십시오.
 - 주전자의 ON/OFF 버튼 부위에 스팀이 나오는 것은 물이 끓으면서 자동으로 전원이 차단되기 위함입니다. (이는 정상적인 것 입니다.)
7. 사용하지 않으실 때에는 플러그를 뽑아 놓으십시오.

본 제품은 물이 끓을 경우 자동으로 꺼지도록 고안되어 있어 물이 완전히 증발 되어 화재의 위험이 생길 경우가 적습니다. 제품을 다시 사용하기 위해서 제품을 서늘한 곳에 보관하시고 주전자 안의 물은 비워두시기 바랍니다.

청소 방법

· 주전자 세척 하기

· 주전자의 전원플러그를 뽑은 뒤 주전자가 완전히 식을 때까지 기다린 후 손질하여 주십시오.

· 내부 - 식기용 세제를 얇게 물에 풀어 부드러운 스폰지를 이용하여 닦아주십시오.

- 깨끗한 물로 여러 번 헹군 뒤 건조하여 주십시오.

- 금속 및 나일론 재질의 수세미는 사용을 금지합니다.(제품이 손상될 수 있습니다.)

· 외측 - 식기용 세제를 얇게 물에 풀어 부드러운 스폰지를 이용하여 닦아 주십시오.

- 마른 천으로 세제 성분을 충분히 닦아 제거해주세요.

- 연마제나 표백제, 시너 등의 사용을 금지합니다.(제품이 손상될 수 있습니다.)

2. 장시간 사용하지 않을 경우 통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

* 식기세척기, 식기건조기 등에서 사용하지 마십시오.(고장의 원인이 됩니다.)

3. 물때로 인하여 제품의 고장이 있을 수 있으니 적어도 한달에 한번 물때를 제거하여 주십시오.

· TIP : 물때 제거방법 시중에 판매되는 구연산, 식초를 물에 희석하여 한번 끓인 뒤 잔여물이 남지 않도록 여러번 헹구어 주시면 됩니다.

Jenniferoom



본 제품의 이상이 생길 경우 절대 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다. 본 제품은 가정용으로 제조 되었으므로 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서는 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

주의

· 본제품을 폐기할 경우 일반생활 쓰레기와 함께 버리지 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오.
재활용 되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.

