

보증기간  
1년

# 제품보증서

제품명	전기주전자		모델명	JR-K3805 Series		
구매일	년	월	일	소비전력	1000W	정격전압 220V~, 60Hz
고객성명		전화		주소		
판매점상호		전화		주소		

●수리를 의뢰할 때는 구입일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
- 무상보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 제발행되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입기 환급	품질 보증 기간 이내	품질 보증 기간 경과 후
구입 12개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환		
고환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환급		
수리기능 하자 발생시	무상 수리	유상 수리	
동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입기 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 기산 하여 환급(제고한도 : 구입가격)	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 기산하여 환급(감가상각한 잔여금액 0이면 0으로 계산)	
부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입기 환급		
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품 교환		
수리기 기능한 경우 유상수리	유상 수리	유상 수리	
수리기 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	별도 정하는 당시 기준에 준함	

● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

# Jenniferoom

사용설명서  
JR-K3805 Series



## 수입원

(주) 이엠케이  
서울 강남구 봉은사로 26길 22-6  
T : 02 . 514 . 7236

## 판매 및 서비스센터

(주) 이엠케이 / 경기도 이천시 중부대로 797-92, 이엠케이 A/S센터  
T : 080.008.6789 / 02.512.6006  
모델명, 연락처를 알려주시면 상담이 보다 정확하고 빠릅니다.  
언제나 친절하고, 더 나은 서비스를 위해 노력하겠습니다.

본 제품을 사용하기 전, 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위하여  
사용설명서를 충분히 읽으신 후 사용하여 주십시오.

## 안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 절대 임의로 기기를 개조, 분해, 수리 하지 마십시오.(화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.)
2. 본 제품은 220V 입니다. 반드시 정격을 확인 후 사용하여 주십시오.(화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.)
3. 화상, 전기적 쇼크, 상해를 방지 하기 위해 코드, 플러그, 본체 등을 물이나 기타 다른 액체에 담그지 마십시오.
4. 제품 코드에 손상을 입었거나 작동 불량인 경우 또는 다른 부위에 손상이 있을 경우 작동을 멈추고 고객센터에 연락하여 조치를 받으십시오.
5. 전용 콘센트를 사용하시고 여러개의 플러그를 동시에 끊어 사용하지 마십시오.
6. 전원 코드 위에 무거운 것을 올리거나 책상 또는 카운터의 모서리로 넘기지 마시고 뜨거운 곳에 대지 마십시오.
7. 사용하지 않을 때, 보관 할 때, 청소 할 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
8. 전원 코드를 끌어거나 빼실 경우 손의 물기를 제거한 후 코드선이 아닌 플러그를 잡아 뽑아 주십시오.
9. 본 제품을 실외 또는 습도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오.
10. 본 제품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 두시고, 어린이나 신체적 정신적으로 불편하신 분이 제품을 사용할 경우 반드시 곁에서 도와주시고, 각별히 주의하여 주십시오.  
특히!! 작동 중 어린이만 남겨두고 자리를 비우지 마십시오.
11. 접지가 없는 콘센트에 플러그를 끊어 제품을 작동 시키지 마십시오.
12. 주전자 본체의 밑부분과 전원 받침대가 물에 젖지 않도록 주의 하십시오.(쇼크, 감전의 원인이 됩니다.)
13. 제품을 작동하기 전 반드시 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인 후 작동시켜 주십시오.(물이 넘쳐 화상을 입을 수 있습니다.)
14. 오븐, 히터, 가스버너, 전기버너 등의 화기 근처에서 사용하지 마십시오.(화재의 위험이 있습니다.)
15. 작동 중에는 뜨거운 스팀으로 인하여 화상을 입을 수 있습니다.  
절대!! 기기에 얼굴 또는 신체 다른 부위를 대지 마십시오.

## 안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

16. 사용 중에는 스팀이 나오는 구멍을 막지 마십시오.
17. 벽과 가구의 근처에서는 사용하지 마십시오.(뜨거운 김은 벽과 가구에 변색, 변형의 원인이 됩니다.)
18. 물 이외의 것을 절대 끓이지 마십시오.(고장과 오염의 원인이 됩니다.)
19. 본 제품을 사용 하기 전 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인하시고, 작동중 뚜껑을 자주 열거나 닫지 마십시오.  
(제품 파손과 화상의 위험이 있습니다.)
20. 주전자 본체에 물이 없을 경우 절대 전원을 켜지 마십시오.(제품 고장의 원인이 됩니다.)
21. 주전자에 물을 넣을 때는 반드시 전원 받침대에서 분리 후 넣어주십시오.
22. 전원 받침대는 다른 기기에 사용하지 마십시오.(화재 및 고장의 원인이 됩니다.)
23. 사용 중 또는 사용 직후 본체가 매우 뜨겁습니다. 절대 손대지 마십시오.
24. 아이들에게는 경미한 화상이라도 매우 위험 할 수 있습니다. 아이들에게 주의를 주어 뜨거운 액체에 조심하는 습관을 갖도록 하십시오. 만약 사고가 생기면 필요한 경우 의사의 도움을 청하십시오.
25. 본 제품을 전자레인지에서 사용하지 마십시오.
26. 전원 코드 또는 플러그가 파손되거나 제품에 이상이 발생하였을 경우 사용하지 마시고, 반드시 지정 서비스 센터 (TEL : 080-008-6789 / 02-512-6006)로 문의 하시기 바랍니다.
27. 본 제품은 가정용으로 설계, 제작 되었습니다. 상업용으로 사용을 금하여 주십시오.(고장의 원인이 됩니다.)



주의

본 제품은 사용하는 동안 열과 뜨거운 김이 발생합니다.

안전한 사용 방법으로 화재, 화상, 상해의 위험을 방지하시기 바랍니다. 또한 전원코드에 걸려 넘어지지 않도록 주의 하시기 바랍니다.

## 구성 및 부분 명칭



- ① 뚜껑
- ② 물 배출구
- ③ 본체 손잡이
- ④ 본체 (스테인레스제)
- ⑤ 전원 스위치
- ⑥ 전원 램프
- ⑦ 전원 받침대

## 사용 방법

1. 본 제품을 평평하고 화기가 없는 곳에서 사용하여 주십시오.
    - 미끄럽거나 뜨거운 바닥위에 주전자를 놓지 마십시오.
    - 전선코드를 발열기(전열기나 가스조리기) 근처에 놓지 마십시오.
  2. 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
  3. 물 보충하기
    - 전원 받침대에서 주전자를 분리시켜 주십시오.
    - 뚜껑을 열고, 필요한 양의 물을 주전자 안에 넣으십시오.(물이 튀지 않게 주의하십시오.)
    - 뚜껑의 구멍은 주입구 방향으로 설치해 주십시오.
    - 주전자 내벽의 “MAX” 표시 이상으로 물을 넣지 마십시오.
  4. 무선주전자는 주전자 받침대의 전원 연결 부위를 잘 맞추어 올려 놓으시기 바랍니다.
    - 전원 받침대에 물 또는 다른 액체가 묻어 있지 않은지 확인 하시기 바랍니다.
  5. 전원 플러그를 콘센트에 연결하시고, 전원 버튼을 눌러 주십시오.
    - 램프에 불이 들어 오면서 기기가 작동됩니다.
  6. 물이 다 끓으면 자동으로 전원이 차단되면서 전원램프에 불이 꺼집니다.
    - 작동 중에라도 버튼을 올리면 기기가 멈추게 됩니다.
- 경고 : 본 제품은 사용 중 항상 스팀이 나올 수 있으므로 주의하십시오.
- 본 제품을 사용함에 있어서 화상, 화재, 상해 등을 일으킬 수 있는 위험이 있으므로 각별히 주의하십시오.  
(본 제품 표면이 뜨거울 수 있으므로 사용시 안전 거리를 두시기 바랍니다.)
7. 주전자가 작동을 멈추면 주전자를 받침대에서 내려 놓으십시오.
    - 물을 따를 경우 항상 물이 될 위험이 있으므로 뚜껑이 잘 닫혀 있는지 확인하고 천천히 따르시기 바랍니다.
    - 사용 직후에는 제품이 매우 뜨겁습니다. 절대 손대지 마시고 사용하지 않을 때에는 플러그를 뽑아 놓으십시오.
    - 주전자의 on/off 버튼 부위에 스팀이 나오는 것은 물이 끓으면서 자동으로 전원이 차단되기 위함입니다.  
(이는 정상적인 것 입니다.)

### 제품을 사용하기 전에

1. 기기를 처음 사용하는 경우 깨끗이 세척한 후 제품 생산시 생긴 불순물이 제거될 수 있도록 물을 주전자 내벽의 “MAX” 까지 채운 후 끓여 버려 주십시오.
2. 기기의 전압이 가정에서 사용하는 전압과 맞는지 확인하여 주십시오. (220V~ / 60Hz)



주의

주전자 내부 가열판이 식지 않은 상태에서 내부의 물을 제거할 경우, 스테인레스 가열판이 황색이나 검은색으로 변색되어 곰팡이처럼 보일 수 있습니다. 이는 금속의 열화현상이며 자연적인 현상이니 안심하고 사용하십시오.

## 청소 방법

### 1. 주전자 세척하기

· 주전자의 전원플러그를 뽑은 뒤 주전자가 완전히 식을 때까지 기다린 후 손질하여 주십시오.

· 내부 - 식기용 세제를 얇게 물에 풀어 부드러운 스폰지를 이용하여 닦아주십시오.

- 깨끗한 물로 여러 번 헹군 뒤 건조하여 주십시오.

- 금속 및 나일론 재질의 수세미는 사용을 금지합니다.(제품이 손상될 수 있습니다.)

· 외측 - 식기용 세제를 얇게 물에 풀어 부드러운 스폰지를 이용하여 닦아 주십시오.

- 마른 천으로 세제 성분을 충분히 닦아 제거해주세요.

- 연마제나 표백제, 시너 등의 사용을 금지합니다.(제품이 손상될 수 있습니다.)

### 2. 장시간 사용하지 않을 경우 통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

\* 식기세척기, 식기건조기 등에서 사용하지 마십시오.(고장의 원인이 됩니다.)

### 3. 물때로 인하여 제품의 고장이 있을 수 있으니 적어도 한달에 한번 물때를 제거하여 주십시오.

· TIP : 물때 제거방법 시중에 판매되는 구연산, 식초를 물에 희석하여 한번 끓인 뒤 잔여물이 남지 않도록 여러번

헹구어 주시면 됩니다.

Jenniferoom



주의 본 제품의 이상이 생길 경우 절대 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의 하시기 바랍니다. 본 제품은 가정용으로 제조 되었으므로 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서는 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

· 본제품을 폐기할 경우 일반생활 쓰레기와 함께 버리시 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오.

재활용 되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.

