

보증기간
1년

제품보증서

제품명	착즙기			모델명	JR-OJ616Series		
구매일	년	월	일	소비전력	160W	정격전압	220V~, 60Hz
고객성명	전화			주소			
판매점상호	전화			주소			

●수리를 의뢰할 때는 구입일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		품질 보증기간이내	품질 보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능/기능 상의 고장발생시 (부품보증기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	수리가능 하자 발생시	무상 수리	유상 수리
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회제) 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 불신한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산 하여 환급(최고한도: 구입가액)
부품 보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급(감가상각한 잔여금액 < 0이면, 0으로 계산)	
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리 수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리
<ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생 하였을 경우 ■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용자 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 		유상 수리	유상 수리

● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

Jenniferoom

사용설명서
JR-OJ616Series



수입 및 판매원

(주) 이엠케이
서울 강남구 봉은사로 26길 22-6
T : 02 . 514 . 7236

서비스센터

(주) 이엠케이 / 경기도 이천시 중부대로 797-92, 이엠케이 A/S센터
T : 080.008.6789 / 02.512.6006
모델명, 연락처를 알려주시면 상담이 보다 정확하고 빠릅니다.
언제나 친절하고, 더 나은 서비스를 위해 노력하겠습니다.

본 제품을 사용하기 전, 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위하여
사용설명서를 충분히 읽으신 후 사용하여 주십시오.

안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

화재, 감전 또는 심각한 상해의 위험을 줄이려면

1. 직사광선, 습한장소, 날카로운 가장자리 및 다른 위험한 장소로부터 기기 보관을 피하십시오.
2. 본 제품을 청소하기 전에는 반드시 믹서기의 전원 플러그를 분리하여 주십시오.
3. 본체와 다른 구성품을 분해 하기 전에 반드시 제품의 전원 플러그를 분리하여 주십시오.
4. 제품을 사용 하지 않을 때 전원 콘센트를 뽑아 주십시오. (플러그를 잡고 당겨서 분리하여 전원을 차단하여 주십시오. 전원 코드를 당기지 마십시오.)
5. 작동 중 제품을 움직이지 마십시오.
6. 이 제품에 연장 코드를 사용하는 경우, 연장 코드에 표시된 전기 등급은 제품의 전기 등급보다 높아야 합니다.
7. 본체, 전원코드, 플러그를 물이나 기타 다른 액체에 담그지 마십시오.
8. 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.
9. 전선에 걸려 넘어지지 않도록 주의 하십시오.
10. 절대로 본체를 물 또는 다른 액체에 담그거나 흐르는 수도물로 행구지 마십시오. 본체를 청소할 경우 젖은 수건만을 사용하십시오.
11. 전원 코드 또는 전선을 테이블 등의 날카로운 모서리에 늘어뜨려 놓지 마시고, 뜨거운 곳에 닿지 않도록 하십시오. 코드 손상으로 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
12. 전원코드나 플러그가 손상된 경우, 오작동하거나, 제품에 손상이 생긴 경우에 제품을 사용하지 마십시오. 사고의 위험이 있습니다. 반드시 당사 서비스 센터(080-008-6789 / 02-512-6006)에 문의 하여 주십시오.
13. 다른 제품의 추가용기나 뚜껑 등 약세사리 및 다른 회사에서 제작된 부품을 사용하지 마십시오.
14. 야외에서 사용하지 마십시오.

안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

부상 및 제품, 재산의 피해를 줄이려면

1. 본 제품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이나 몸이 불편하신 분이 제품을 사용 할 경우 반드시 곁에서 도와주시고 각별히 주의 하여 주십시오.
 - 작동 중 자리를 비우지 마십시오. 특히 어린이나 애완동물이 있을 때 주의 하십시오.
2. 뜨거운 물 또는 음식을 넣고 사용하지 마십시오. (제품의 손상 또는 고장의 원인이 됩니다.)
3. 사용 중에는 절대로 손가락이나 이물질들을 용기 안에 넣지 마십시오.
4. 기기가 작동 중인 경우, 수저나 주걱 등 기타 다른 물건을 넣지 마십시오.
5. 기기가 작동 중인 경우, 구성품을 분리 하지 마십시오.
6. 제품은 평평하고 깨끗하고 건조한 바닥에 두고 사용하십시오.
7. 장시간 사용 할 경우, 모터 과열로 고장의 원인이 될 수 있습니다. (약 10분간 모터를 식힌 후 재 가동하여 주십시오.)
8. 내용물이 없는 상태에서 작동하지 마십시오.
9. 작동 시 긴 머리카락이나 스카프, 넥타이 등이 용기 근처에 늘어지지 않도록 하십시오.
10. 종이, 판지, 플라스틱과 같은 이물질들을 제품 안에 넣어 보관하지 마세요.
11. 항상 지정된 자리에 두고 사용하십시오.
12. 함께 제공되는 구성품을 고온에서 살균을 금하여 주십시오.
13. 본 제품을 착즙기 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적으로 사용하였거나 부적절한 용도로 사용한 경우 당사의 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.



- ① 프레스 손잡이
- ② 헤드
- ③ 주싱콘(Juicing Cone)
- ④ 필터
- ⑤ 착즙 받이
- ⑥ 주둥이
- ⑦ 본체



기기를 처음 사용 할 경우 반드시 깨끗이 세척한 후 사용하시기 바랍니다.
기기의 전압이 가정에서 사용하는 전압과 맞는지 확인하여 주십시오(220V/60Hz)

주스 추출하기

1. 과일(감귤류)을 가로로 반 자른 후, 자른 반쪽을 주싱콘(Juicing Cone)에 올려 놓고, 착즙구 앞에 컵을 놓아 주십시오.
(컵 없이 착즙기 주둥이가 내려가 있으면 추출된 주스가 그대로 흐르기 때문에 추출 하기 전, 주둥이 앞에 컵을 꼭 놓아 주십시오.)
2. 주스가 추출되어 착즙 받이에 나올 때까지 프레스 손잡이를 눌러 주십시오.
3. 추출이 끝나면 착즙 받이에 있는 주스가 컵으로 흘러 나올 수 있도록 착즙기 주둥이를 내려주십시오.

TIP.

1. 주싱콘(Juicing Cone)에 과일을 약간 기울여 넣어 주시면 과즙이 조금 더 원활하게 나올 수 있습니다.
2. 프레스 손잡이, 헤드를 너무 강하게 누르지 마십시오.
약간의 압력으로도 과즙이 잘 나옵니다.
3. 작동 중 필터에 찌꺼기가 너무 많은 경우 찌꺼기로 인하여 추출이 원활하지 않을 수 있습니다. (필터의 찌꺼기를 스푼 등으로 한쪽으로 모아주시거나, 비워 주십시오.)

청소 방법

1. 분리 되는 구성품은 흐르는 물에 과일의 찌꺼기가 남지 않도록 깨끗이 세척 하여 주십시오.
(분리 가능 구성품 : 헤드, 주싱콘(Jucing Cone), 필터, 착즙받이)
2. 필터의 가장자리가 날카로울 수 있으니 세척 시 주의 하여 주십시오.
3. 모터가 장착되어 있는 본체는 물 또는 다른 액체에 담그거나 행구지 마십시오.
(본체는 젖은 천을 사용하여 닦아 주시고, 건조 시켜 주십시오.)
4. 장시간 사용하지 않을 경우, 통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관하여 주십시오.



주의

본 제품의 이상이 생길 경우 절대 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다. 본 제품은 가정용으로 제조 되었으므로 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서는 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

- 본제품을 폐기할 경우 일반생활 쓰레기와 함께 버리지 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오. 재활용 되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.



Jenniferoom