

보증기간
1년

제품보증서

제품명	오븐토스터		모델명	JR-OT12Series		
구매일	년	월	일	소비전력	1000W	정격전압 220V~, 60Hz
고객성명		전화		주소		
판매점상호		전화		주소		

●수리를 의뢰할 때는 구입일자기 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
- 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

Jenniferoom

사용설명서
JR-OT12Series



소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입기 환급	품질 보증 기간 이내	품질 보증 기간 경과 후
구입 12개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환급		
수리기능 하자 발생시	무상 수리	유상 수리	
동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입기 환급	정액 감기상각한 금액에 10%를 가산하여 환급(제고한도 : 구입가격)	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감기상각한 잔여 금액에 구입기의 5%를 가산하여 환급(감기상각한 잔여금액 0이면 0으로 계산)	
부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환	정액 감기상각한 잔여 금액에 구입기의 5%를 가산하여 환급(감기상각한 잔여금액 0이면 0으로 계산)	
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품 교환		
수리기 기능한 경우 유상수리	유상 수리	유상 수리	
수리기 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	별도 정하는 당시 기준에 준함	

● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

수입원

(주)이엠케이트레이딩코퍼레이션
서울 강남구 봉은사로 26길 22-6
T: 02. 568. 4878

판매 및 서비스센터

(주) 이엠케이 / 경기도 이천시 중부대로 797-92, 이엠케이 A/S센터
T: 080.008.6789 / 02.512.6006
모델명, 연락처를 알려주시면 상당이 보다 정확하고 빠를 것입니다.
언제나 친절하고, 더 나은 서비스를 위해 노력하겠습니다.

본 제품을 사용하기 전, 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위하여
사용설명서를 충분히 읽으신 후 사용하여 주십시오.

안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 설명서를 잘 읽어 주십시오.
2. 작동 중에 제품표면은 뜨겁습니다. 손잡이를 이용해 토스터기를 열고 트레이 집게로 음식을 꺼내 주십시오.
3. 제품과 전원코드는 어린아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고, 제품을 가지고 장난하지 않도록 주의하십시오.
- 특히 !! 작동중 어린이만 남겨두고 자리를 비우지 마십시오.
4. 화상, 전기적 쇼크, 상해를 방지하기 위해 코드와 플러그 본체 등을 물이나 기타 다른 액체에 담그지 마십시오.
5. 제품 코드를 책상 끝에 걸거나, 뜨거운 표면에 닿지 않게 주의해 주십시오.
6. 제품 코드에 손상을 입었거나, 작동불량인 경우 또는 다른 부위에 손상이 있을 경우 작동을 멈추고 고객센터(080-008-6789/02-512-6006)에 연락하여 조치를 받으십시오.
7. 제품과 함께 제공되지 않는 액세서리의 사용을 삼가 주십시오.
8. 충분한 공간을 확보한 후에 제품을 사용해 주십시오.
9. 제품을 사용하지 않을 때에는 플러그를 빼고 완전히 차갑게 식힌 후 깨끗이 닦아서 보관하시기 바랍니다.
10. 제품에서 코드를 뽑을 때에는 플러그를 잡고 뽑아 주십시오.
11. 제품 주위에서 뜨거운 기름 또는 액체를 운반할 때에는 각별한 주의가 필요합니다.
12. 제품을 포장하지 마십시오.
13. 제품을 메탈 소재로 청소할 경우 떨어져 나온 조각으로 인해 전기적 결함을 야기할 수 있습니다.
제품은 젖은 천으로 닦아 주십시오.
14. 오븐 작동 중에는 각별한 주의가 필요합니다. 제품을 켜두고 자리를 비우지 마십시오.
15. 너무 큰 크기의 음식을 조리하거나 작동 중에 메탈 조리 도구를 쓸 경우 전기 쇼크 또는 화재를 야기할 수 있습니다.
16. 제품이 인화성 물질로 덮여 있을 경우 화재를 야기할 수 있습니다.
17. 절대로 다음과 같은 메탈 소재를 오븐 안에 넣지 마십시오. (판지, 플라스틱, 종이 재질)
18. 오븐 위에 다른 물품을 올려두고 제품을 사용하지 마십시오.
19. 음식을 꺼낼 때에는 오븐장갑을 이용하여 꺼내 주십시오.
20. 제품을 야외에서 사용하지 마십시오.
21. 제품을 음식 조리용 말고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

사용 전 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 제품의 메뉴얼을 숙지하고 사용하십시오.
2. 처음 제품을 켜실 때에는 제품의 타이머를 반드시 “OFF”에 두고 켜십시오.
3. 제품의 액세서리는 뜨거운 물 또는 식기 세척기를 이용하여 청소해 주십시오.
4. 제품을 완전히 건조해 주시고, 조립해 주십시오.
5. 제품을 조립한 후 처음 사용 전에는 최고 온도로 15분간 미리 작동한 후 사용하시는 것을 권장 합니다. 전열선에 쌓여 있을 수 있는 먼지와 열선의 코팅제를 모두 태워 없애고, 처음 작동시 발생되는 냄새를 제거해 줍니다.



주의

제품을 처음 작동할 때 기름 냄새와 열은 연기가 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 것이며, 인체에 유해하지 않습니다.
(제품의 가열 판을 보호하기 위해 코팅한 코팅제가 타면서 냄새와 연기가 발생합니다.)

구성 및 부분 명칭



①온도 조절 스위치

②타이머 스위치

③손잡이

④빵가루 받침대

⑤트레이 집게 (추가구성품)

사용 방법

제품을 사용하시기 전에 기기의 전압이 가정에서 사용하는 전압과 맞는지 확인하여 주십시오. (220V~/60Hz)

1. 제품을 평평한 곳에 놓아 주십시오.

2. 제품의 파워코드를 플러그에 단단히 꽂아 주십시오.

(느슨하게 연결된 파워코드는 과열 또는 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.)

3. 제품 전면의 두 다이얼을 이용해 작동 할 수 있습니다.

- 온도 조절: 원하는 온도를 100~230 내에서 선택할 수 있습니다

- 시간 조절: 타이머 스위치를 시계방향으로 돌려 조절할 수 있습니다. 설정된 시간이 끝나면 벨이 울려 알려줍니다.

청소 방법

- 불쾌한 냄새 또는 이물질이 쌓이는 것을 방지하기 위해 매 사용 후 청소는 필수입니다.
- 청소 전에는 제품을 충분히 식혀 주십시오.
- 청소를 위해 제품을 물에 담그지 마시고, 수도꼭지 아래에서 직접 청소하지 마십시오.
- 내부에 분리 가능한 선반은 다른 주방 용품들처럼 청소가 가능합니다.
- 젖은 천 또는 스폰지로 제품의 외관을 닦아 주십시오.
- 제품을 날카로운 천 또는 연마성 제품으로 닦지 마십시오. 흠집이 생겨 제품의 내구성을 약화 시킬 수 있습니다.

수리

제품이 오작동하거나, 수리가 필요할 경우 당사 A/S 센터에 문의해 주십시오.

Jenniferoom

주의

본 제품의 이상이 생길 경우 절대 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의 하시기 바랍니다. 본 제품은 가정용으로 제조 되었으므로 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서는 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

- 본제품을 폐기할 경우 일반생활 쓰레기와 함께 버리시 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오.
재활용 되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.

