

보증기간  
1년

# 제품보증서

제품명	전기주전자		모델명	JR-T800Series			
구매일	년	월	일	소비전력	720W	정격전압	220V~, 60Hz
고객성명	전화				주소		
판매점 상호	전화				주소		

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		품질보증기간이내	품질보증기간경과후
정상적인사용상태에서 자연발생한 성능,기능 상의 고장발생시 (부품보유기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입기환급	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환급	
	수리가능 하저 발생시	무상 수리	유상 수리
	동일하저에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입기 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산 하여 환급(최고한도: 구입가격)
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우			
부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해		제품 교환 또는 구입기 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급(감가상각한 잔여금액 < 0이면, 0으로 계산)
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환	
	수리가 가능한 경우 유상수리	유상 수리	유상 수리
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
		유상 수리	유상 수리

- 천재지변(화재, 침해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 서비스 센터의 수리기술자 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우

● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

## 수입원

(주) 이엠케이  
서울 강남구 봉은사로 26길 22-6  
T : 02 . 514 . 7236

## 판매 및 서비스센터

(주) 이엠케이 / 경기도 이천시 중부대로 797-92, 이엠케이 A/S센터  
T : 080.008.6789 / 02.512.6006  
모델명, 연락처를 알려주시면 상담이 보다 정확하고 빠릅니다.  
언제나 친절하고, 더 나은 서비스를 위해 노력하겠습니다.

# Jenniferoom

사용설명서  
JR-T800Series



본 제품을 사용하기 전, 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위하여  
사용설명서를 충분히 읽으신 후 사용하여 주십시오.

## 안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 제품과 전원코드는 어린아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고, 제품을 가지고 장난하지 않도록 주의 하십시오.  
특히!! 작동 중 어린이만 남겨두고 자리를 비우지 마십시오.
2. 화상, 전기적 쇼크, 상해를 방지 하기 위해 코드, 플러그, 본체 등을 물이나 기타 다른 액체에 담그지 마십시오.
3. 욕실 등 습도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오.
4. 본 제품은 내열성이 있는 평평한 수평면에 두시기 바랍니다.
5. 화기에 약한 물품은 손상이 있을 수 있으므로 본 제품의 근처에 두지 마십시오.
6. 커튼이나 가연성 물질이 있는 곳에서 제품을 사용하지 마십시오. (화재의 위험이 있습니다.)
7. 빵 투입구 주변은 매우 뜨거우니, 손대지 마십시오. (화상의 위험이 있습니다.)
8. 전원코드에 걸려 넘어지지 않도록 주의 하십시오.
9. 토스트를 한쪽만 사용하실 경우 사용하지 않는 빵투입구에 다른 어떤 물질도 넣지 마십시오.
10. 제품이 가동중일 때에는 뜨거우니 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오. (화재의 위험이 있습니다.)
11. 만약 빵이 양쪽 사이에 끼었다면 토스트의 플러그를 뽑은 후 차갑게 식힌 뒤 조심스럽게 빼 내시기 바랍니다.  
절대 날카로운 것을 이용하여 빼지 마십시오.
12. 빵에 버터를 바르고 굽지 마십시오. (화재의 원인이 됩니다.)
13. 젓거나, 기형적인 모양의 빵은 사용하지 마십시오.
14. 제품을 보관하려 하실 때에는 차갑게 식힌 후 플러그를 뽑고 깨끗이 닦아 보관하십시오.
15. 빵가루 받침대를 자주 비워 깨끗하게 사용하십시오. 이는 청결과 화재의 예방을 위해서 입니다.
16. 빵가루 받침대가 정확하게 장착 되지 않았을 때에는 제품을 사용하지 마십시오.
17. 전원코드를 화기가 있는 곳에 두지 마십시오.
18. 본 제품은 설명서에 명시 되어 있는 용도로만 사용하십시오.
19. 제품 코드에 손상을 입었거나 작동불량인 경우 또는 다른 부위에 손상이 있을 경우 작동을 멈추고  
고객센터(080-008-6789 / 02-512-6006)에 연락하여 조치를 받으십시오.
20. 아이들에게는 경미한 화상이라도 매우 위험할 수 있습니다. 아이들에게 각별한 주의가 필요합니다.
21. 본 제품은 가정용으로 설계 제작되었습니다. 상업용으로 사용을 금하여 주십시오. (고장의 원인이 됩니다.)

## 구성 및 부분명칭



## 제품 특징

### 1. 빵 데우기 받침대 내장

- 빵 데우기 받침대레버를 내리면 크라상, 롤빵, 베이글 등을 데울 수 있는 받침대가 팝업 됩니다.

### 2. 토스터 뚜껑 내장

- 토스터기를 사용하지 않을 때에는, 토스터 뚜껑으로 더욱 위생적으로 보관 할 수 있습니다.

### 3. 빵가루 받침대 내장

- 쉽고 편리하게 청소 할 수 있는 빵가루 받침대가 내장 되어 있습니다.

## 제품을 사용하기 전에

1. 굽기 조절 다이얼을 완전히 오른쪽으로 돌리십시오.

2. 제품을 처음 사용할 때에는 환기가 잘되는 장소에서 식빵을 넣지 않고 최대 굽기로 설정하여, 몇 차례 작동을 시켜 주십시오. 이는, 전열선에 쌓여 있을 수 있는 먼지와 열선의 코팅제를 모두 태워 없애고, 처음 작동 시 발생하는 냄새 등을 제거하여 줍니다.

## 사용 방법

### 작동방법

1. 내열성이 있는 평평하고 수평인 곳에서 사용하여 주십시오.

· 열에 약한 물건은 손상이 있을 수 있으므로, 본 제품의 근처에 두지 마십시오.

· 커튼이나 가연성 물질 또는 벽장 아래에서 제품을 사용하지 마십시오. (화재의 위험이 있습니다.)

2. 플러그를 전원코드에 연결하여 주십시오. (220V~, 60Hz)

3. 굽기조절 스위치를 세팅 하십시오. (1단계~7단계)

4. 원하시는 빵을 빵투입구에 넣습니다.

5. 토스팅 레버를 아래쪽으로 누르십시오. (토스터에 전기공급이 되지 않으면 작동하지 않습니다.)

6. 가열이 되면서 식빵이 구워지게 됩니다.

7. 작동이 끝나면 자동으로 식빵이 튀어 올라오면서 자동으로 전원이 꺼집니다.

8. 굽기를 멈추시고 싶으실 때에는 꺼냄버튼을 누르십시오. 식빵이 튀어 올라오면서 자동으로 전원이 꺼집니다.  
참고! 굽기단계가 높을수록 열량이 높아 토스팅이 빠르므로, 기호에 맞게 시간을 조절 하여 주십시오.

### 해 동

1. 냉장 / 냉동 보관하였던 식빵을 빵 투입구에 넣어주십시오.

2. 굽기조절 스위치로 원하는 굽기를 설정 하신 후 토스팅 레버를 내리고 해동 버튼을 누르십시오. (냉장 / 냉동 보관했던 식빵은 토스팅 시간이 더 소요됩니다.)

### 빵가루 받침대

1. 빵가루 받침대를 자주 비워주시고 깨끗이 사용하십시오. 이는 청결과 화재의 예방을 위해서 입니다.

2. 차갑게 식힌 후 플러그를 뽑고 빵가루 받침대를 깨끗이 비운뒤 젖은 천이나 마른 행주로 닦아 주십시오.

3. 빵가루 받침대를 기기에 정확하게 맞추어 장착하여 주십시오.

### 재가열 버튼

1. 만약 차가운 토스트(빵)을 따뜻하게 하고 싶다면, 재가열 버튼을 눌러 주십시오.

2. 재가열 버튼에 불빛이 들어오면, 토스터 레버를 내려 주십시오.

3. 작동이 끝나면 자동으로 토스터 레버가 올라오고, 전원이 꺼집니다.

## 청소 방법

---

1. 제품을 사용하지 않을 때에는 플러그를 빼고 완전히 차갑게 식힌 후 깨끗이 닦아서 보관하시기 바랍니다.
2. 제품 표면을 닦을 때에는 젖은 천을 사용하고 연마성 세제나 알코올, 벤젠 등을 사용하지 마십시오.
3. 빵 투입구 안으로는 빵 이외에 어떤 것도 넣지 마십시오. (전기적 충격이 있을 수 있습니다.)
4. 제품은 절대로 물이나 그 어떤 액체에도 담그지 마십시오.

# Jenniferoom



주의

본 제품의 이상이 생길 경우 절대 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다. 본 제품은 가정용으로 제조 되었으므로 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

- 본제품을 폐기할 경우 일반생활 쓰레기와 함께 버리지 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오. 재활용 되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.

